

# ClickR

Improve your shooting



Vielen Dank, dass Du Dich für den **EVERTS ClickR** entschieden hast. Damit können nun auch **traditionelle Schützen** von den Vorteilen eines Klickers profitieren. Die nachfolgende Anleitung soll Dir helfen, das Optimum aus Deinem **ClickR** herauszuholen.

## Warum und für wen überhaupt ein Klicker?

Bogenschießen basiert auf einer jederzeit reproduzierbaren, sauberen Technik. Denn nur wer einen kontinuierlichen Schussablauf entwickelt und diesen tief verinnerlicht hat, wird konstant gute Treffer erzielen. Dabei ist es egal ob man Lang-, Jagd-, Recurve-, Reiter- oder z.B. Blankbogen schießt und ob man versucht intuitiv oder mit Zielsystem zu treffen.

Ein ganz wesentlicher Bestandteil solch einer guten Technik ist eine gleichbleibende Auszugslänge und der **EVERTS ClickR** gewährleistet, dass diese bei jedem einzelnen Schuss erreicht und damit auch auf Dauer erlernt wird.

So kann jeder traditionelle Schütze vom Training mit dem **EVERTS ClickR** profitieren.

Durch regelmäßiges Schießen mit dem **ClickR**, prägt sich dem Schützen seine spezifische Auszugslänge fest ins Unterbewusstsein ein und wird so zum korrekt erlernten, wichtigen Baustein seines Schussablaufs. Daher ist der **ClickR** auch sehr ideal für das Anfängertraining geeignet und sollte zur Grundausstattung einer jeden guten Bogenschule gehören.

Auch im 3D- und Feldbogen-Schießen und hier besonders bei Bergauf- und Bergab-Schüssen, wo viele Schützen ihre Auszugslänge ungewollt verändern, gewährleistet der **ClickR** einen konstanten Auszug.

Wenn Du nicht einfach nur Spaß, sondern auch kontinuierliche, stetig abrufbare Leistungen mit schönen Treffern willst, dann kann der **ClickR** einen wesentlichen Teil dazu beitragen.

## Behandlung von Goldangst / Scheiben-, Targetpanic / Buck-Fever

Bogenschützen, die – bewußt oder unbewußt – unter Goldangst leiden, hilft der **ClickR** die Kontrolle über den Zeitpunkt des Lösevorgangs zurückzugewinnen. Der visuelle Reiz, der das Unterbewusstsein zum Lösen der Sehne stimuliert, wird ersetzt durch den Fokus auf den akustischen Reiz des **ClickR**-Signals. So kann der **ClickR** die heilende, technische Lösung zur Überwindung dieser mentalen Hürde sein. Übe so lange, bis Du nur noch nach dem Klicken die Sehne löst.

## Montage

1. Bitte spanne Deinen Bogen auf und beachte dabei die korrekte Standhöhe.
2. Wähle bitte eine Stelle für den **ClickR**, wo der Wurfarm beim Auszug kaum in die Biegung geht. Prüfe das, indem Du ausziehst und einen Freund seitlich drauf schauen lässt oder mach ein Video. Oft ist eine Handlänge vom Wurfarm-Tip eine passende Position. Achte darauf, dass sich der Faden bei Gebrauch nicht an Wurfarm- oder Sehnendämpfern verheddern kann. Wir empfehlen den unteren Wurfarm zu nehmen.
3. Reinige die Klebestelle mit Aceton oder einem anderen geeigneten Mittel.
4. Befestige nun den **ClickR** mit der Schraube Richtung zum Wurfarmtip, wie auf der Bebilderung zu sehen. **ACHTUNG: DIE ALUPLATTE SO FEST WIE MÖGLICH ANDRÜCKEN (DABEI BITTE NIE AUF'S KLICKERBLECH DRÜCKEN).** Dann ruhen lassen, denn die 3M-Schaumfolie erreicht ihre volle Klebekraft erst nach 72 Std.


5. Markiere nun (Tesa o.ä.) auf Höhe der Schraube die Stelle an der Sehne, wo das ClickR-Cord durchgefädelt werden soll.
6. Spanne den Bogen ab und fädele den ClickR-Cord durch die markierte Stelle. **Lass das Cord so lang wie möglich, das Kürzen kommt später.**
7. Jetzt spannst Du den Bogen, noch mit dem Cord durch die Sehne, auf. Tipp: Sollte sich etwas verheddert haben, löse einfach die Verschraubung am ClickR und richte alles gerade aus.
8. Jetzt kannst Du durch Ausziehen des Bogens sehen, wie weit du das Cord durch die Sehne ziehst, also verkürzt. Mach das solange, bis Du mit der Einstellung zufrieden bist und sichere den Cord mit einem Knoten.
9. TIPP: Dein Schießstil und die Auszugslänge wird sich wahrscheinlich noch im Laufe der Zeit ändern. Kürze also bitte das Cord nicht zu sehr, sondern lass Dir Reserven.

## Achtung, abschließende Hinweise:

Bitte ziehe den **ClickR** nie über den Punkt des Klickens hinaus aus. Dies führt zu Verformungen der Klickerplatte und hinterlässt einen dauerhaften Schaden. Gewalteinwirkungen, bitte hab dafür Verständnis, sind von der Garantie ausgenommen.

Der Abschluß eines Pfeils stellt eine enorme Materialbelastung für den Bogen und das montierte Zubehör dar. Die auftretenden positiven und negativen Beschleunigungskräfte sowie die Vibrationen, wirken natürlich auch auf den **ClickR** ein. Wir haben durch die Materialauswahl und den Aufbau, den wir durch viele Tests optimiert haben, versucht, dem gerecht zu werden. Dein **ClickR** sollte Dir deshalb lange Freude bereiten. Bitte vergewissere Dich regelmäßig vom einwandfreien Zustand Deines **ClickRs**. Sollten sich Schäden, Abnutzungen oder andere Unzulänglichkeiten zeigen, so repariere ihn bitte mit dem entsprechenden Ersatzteil. Du kannst den **ClickR** ganz einfach mittels der Schraube vorübergehend de- und dann wieder montieren oder das Klicken durch Verändern der Cordlänge einfach abschalten.


(Enthält Kleinteile, bitte von Kindern fernhalten. Nutze das Produkt bitte nur für den hier beschriebenen Zweck)



Korrekte Standhöhe am Bogen einstellen



Klebestelle mit Aceton reinigen




Sehne auf Schraubenhöhe markieren. Bogen abspannen.



ClickR-Cord durch markierte Stelle fädeln, dann Bogen wieder aufspannen



Nach Tuning die Seillänge mit Knoten sichern.



Überstehendes Seil nicht zu knapp kürzen und mit Flamme vorsichtig veröden.